



1. Enlever le couvercle



2. Enlever la batterie



3. Enlever la languette



4. Ouvrir le loquet inférieur



5 Retirer le film de la cartouche d'encre



6 Insérer la cartouche d'encre



7. Fermer le loquet inférieur



8 Réinsérer la batterie



**9.** Remettre le couvercle



**10.** Allumer l'appareil



**11.** Imprimer une image de test pour vérifier si l'appareil fonctionne



**12.** Replacer dans la station de synchronisation

**13.** Télécharger l'application « COLOP E-mark » et suivez les instructions et étapes.